شرح كيفية السجيل من الفيدو والرسيفر إلى الكبيونر والقاط العبور








صلوا على معلمنا ورسولنا ونبينا عمد - صلى الله عليه وسلم-

قبل البدء بشرح كيفية تسجيل الصوت والصورة والافلام عن طريق كارت الشاشة ATI - ALL IN WONDER:

الارقام على الدوائر الحمراء في الصور موجود شرحها اسفل كل صورة بالارقام... الارقام على الدوائر الحمراء في الصور موجود شرحها اسفل كل صورة بالارقام... الارقام على المواد ال

الخطوة الاولى وهي ربط الاسلاك الخارجية وتوصيلها كما هو مبين بالشكل التالي



1 وهو عبارة عن كرت الشاشة المثبت في الجهاز وموجود دائرة همراء حول المنفذ الذي يتصل به السلك ومكتوب عليه . (AWIN)


2 عبارة عن سلك في الغالب لونه بنفسجي يوصل طرفه بالكرت كما هو موضح بالصورة ...

بالصورة ...

3 عبارة عن جهاز الرسيفر أو الفيديو مع الانتباه الى ان يكون ذو مخارج صوت/صورة (Audio\Video

- ♣ وهي مدخل الصورة الى كرت الشاشة بحيث يتصل بمخرج الصورة من الرسيفر او
 الفيديو بواسطة سلك ■
- 5 مدخل الصوت يسار (L) الى كرت الشاشة بحيث يتصل مخرج الصوت اليسار من الفيديو أو الرسيفر بواسطة سلك .
- 6 مدخل الصوت يمين ... (R) توجد بعض اجهزة الفيديو او الرسيفرات فيها مخرج واحد للصوت فقط ... لذا لك الحرية في وصله بالكرت عن طريق مدخل الصوت اليمين أو اليسار ...

الصورة التالية توضح كيفية توصيل (شبك) الصوت الخارج من كرت الشاشة بكرت الصوت الموجود لديك



1.وهو كرت الشاشة المثبت في الجهاز وموجود دائرة حمراء حول منفذ خروج الصوت . (A/V OUT)

2 وهو كرت الصوت الموجود في جهازك اصلا .

3 وهو السلك الذي يتم تشبيكه بين كرت الشاشة وكرت الصوت ... وهوعبار عن ثلاثة اسلاك احد رؤوسها ذو لون اصفر مجتمعه في رأس واحدة ومرسوم دائرة حول المنفذ الموجود على كرت الصوت واسمه (LINE IN) حيث يجب وضع الوصلة الخارجة من كرت الشاشة في هذا المنفذ على كرت الصوت .. وباقي الاسلاك ليست ذات اهمية.

هنا انتهينا من تشبيك الاسلاك بعدها يتم تشغيل الجهاز لديك لتثبيت البرامج الخاصة به وهي مرفقة مع الكرت بسي دي خاص به. ولكن برامج السي دي هذه قد لا تعمل مع ويندوز XP او ويندوز 2000

ويمكنكم هنا الحصول على برامج ودرايفرات كارت الشاشه ATI من هذه المواقع : Windows XP Display Driver for ATI . Size: 9.83MB

- 1 قم باختيار قائمة Stills Gallery من الاعلى .
- 2 وهو لتحديد اين تحفظ الصور بعد التقاطها ويجب وضع علامة صح على هذين الخيارين .
- 3 وهو خيار الطباعة اذا رغبت في طباعة الصورة مباشرة عن طريق شاشة العرض .
- 4 ـ وهو خيار الحفظ Save Options قم بوضع علامة صح على الخيارين .

وهما الاول للتحذير قبل اقفال شاشة العرض من انك لم تقم بحفظ بعض الصور .. والثاني لاظهار مسار الدليل الذي تم حفظ الفيلم أو الصورة به ...

في الشكل التالي يجب ملاحظة ان الصوت في بعض الاحيان لا يسمع بعدهذا المجهود الذي بذلته للوصول الى هذه النقطة . لذا قم بالضغط مرتين بالفأرة على ايكونة السماعة

الموجودة بجانب الساعة على شريط ابدأ في ويندوز وتظهر لك الصورة التالية =

Windows XP ATI Multimedia Center 7.2. Size: 8.56MB

بعد تعريف الكرت بالطرق المذكورة اعلاه . قم بتشغيل TV وهو شاشة العرض على الكومبيوتر . تشغيله يكون من قائمة ابدأ Start كما هو في الشكل التالي:



بعد تشغيله تظهر لك رسالة . اضغط على موافق (I Agree) ثم تظهر لك رسالة أخرى اضغط على NEXT إلى ان تصل الى الشكل التالي:



- 1 وهو مربع لاختيار الدولة . اختر استراليا) (Australia) قمت باختيار السعوديه لكن حدثت مشاكل بالاعدادات القادمة
- 2 ـ وهو اختيار نوع الاشتراك هل هو كيبل Cable أو أنتينا . Antenna اختر ما تريد لا فرق بينهما وأفضل الكيبل.
- .3 اضغط على زر) Autoscan البحث التلقائي للقنوات) وانتظر الى نهاية البحث التلقائي (او قم بايقافه بالضغط على stop بعد بداية العداد وهذا ان توفر هذا

الخيار) وبعده اضغط . NEXT

سيظهر لك مربع حواري يطلب ادخال كلمة السر لا تدخل اي شيء واضغط

N 1:15 MM الى أن تصور أن العلورة التالية: 84 Butox 270 الى أن تصورة التالية العلومة التالية المسلم



هنا يتم اختيار مدخل الصوت الى الجهاز عن طريق كرت الصوت . اختر NEXT ثم اضغط على NEXT كما هو مبين بالشكل السابق عندما يظهر لك الشكل التالي وهو عبارة عن تحديد الهار ديسك الذي سوف يتم تسجيل الافلام عليه واستخدامه من قبل كرت الشاشة كذاكرة مؤقته له .

أنظر هنا:





ملاحظة : عند ظهوراي مربع حواري غير موجود في تسلسل الاشكال السابقه . اضغط NEXT بدون اي اختيار.

في الشكل الت<mark>الي تظهر</mark> لنا الش<mark>اشة الرئيسية</mark> للعرض اضغط عليها بيمين الماو<mark>س واختار</mark>





والصورة التالية توضح لنا خيارات العرض وهي مهمة جدا لضبط الصورة!

Display 1 Video	Stills Gallery ① So
Video Properties	Connector
Color:	C Cable 2
B. A.	← Composite ←
Brightness:	← S-Video
Contrast	
	
	Broadcast Standard:
	2 (
	3 246
	3 244
	3 EAST
amell@yahoo.fr	

1. المحتيار قائمة Video من الاعلى . 2. اختيار نوع الـ

Connectorوهو نوع Composite کما هو موضح


بالصورة. 3. اختيار نوعية البث Broadcast Standard

اختر نوع PAL -B اذا لم يوجد اختر اي نوع من انواع الـ PAL - ا

М 1:15 млн МЕТЕОР 2/20 виток 27643 "ПЛАНЕТА"

وفي الصورة التالية نحدد خيارات حفظ الصور التي نرغب في التقاطها من الر<mark>سيفر او</mark>

الفيديو:




- . قم باختيار قائمة Stills Gallery من الاعلى . 1
- 2 ـ وهو لتحديد اين تحفظ الصو<mark>ر بع</mark>د التقاطها ويجب وضع علامة صح على هذين
 - الخيارين 🕌
- 3 وهو حيار الطباعة اذا رغبت في طباعة الصورة مباشرة عن طريق شاشة العرض .
- 4 ـ وهو خيار الحفظ Save Options قم بوضع علامة صح على الخيارين
 - . وهما الاول للتحذير قبل اقفال شاشة العرض من انك لم تقم بحفظ بعض الصور ..
 - والثابي الأظهار مسار الدليل الذي تم حفظ الفيلم أو الصورة به -
 - في الشكل التالي يجب ملاحظة أن الصوت في بعض الاحيان لا يسمع بعدهذا المجهود الذي بذلته للوصول الى هذه النقطة . لذا قم بالضغط مرتين بالفأرة على ايكونة

السماعة الموجودة بجانب الساعة على شريط ابدأ في ويندوز وتظهر لك الصورة التالية:

9:34 (Гр) кадр 2



1. قم بازالة علامة صح من جميع المربعات المكتوب بجانبها كلمة Mute وخاصة لتي تم وضع دائرة حمراء عليها وقائمة للله Line-In واذا لم تجد قائمة Line-In في هذا المربع قم باضافته عن طريق الذهاب الى Options ومنها اختار Properties فيظهر الشكل التالي:



1.قم بوضع علامة صح على جميع الخيارات الموجودة لديك وبالاخص الخيار الله الموسع على المعتمد على هذا الخيار في اظهار الصوت وهو موجود في كل كروت الصوت ...

في الشك<mark>ل التالي نبين كيفية التعام</mark>ل مع شاشة العرض في تسجيل الافلام والصوري



М 1:15 млн METEOP 2/20 виток 27643 19.03.96г ⊕ О О О



1 ₌هذا الزريقوم بتعديل الصورة وضبطها حيث يحدث في بعض الاحيان عملية ZOOM على هذا الزرالى الحيان عملية الزرالى الحيان على هذا الزرالى الحيان على هذا الزرالى الخيار الحيان على على المناشة المنافعة على المنافعة المنافعة العرض الى وضعها الطبيعي ■

2 هذا الزريقوم بتسجيل الافلام بحيث اذا ضغطت عليه يبدأ بالتسجيل ويظهر لك المستطيل (رقم 5) واذا ضغطت على هذا الزر مرة اخرى يتوقف التسجيل .. فهو نفسه

3 هذا الزر لتسجيل الصور من الرسيفر أو الفيديو وعند الضغط عليه يظهر لك المستطيل (رقم 4) وكل ضغطة يسجل بها صورة ...

4 هذا المستطيل كما اوضحنا سابقا يظهر عند الضغط على الزر (رقم 3) .. وبه أزرار تحكم) وهي الموجوده داخل الدائرة الحمراء كما هو مبين) . ووظائف هذه الازرار كالتالي) من اليمين الى اليسار : (

الزر الاول وهو للـ Setup ويفضل تركه وعدم العبث به ـ الثاني زر لطباعة الصورة المختارة مباشرة اذا كان لديك طابعة . الثالث لحفظ الصورة كخلفية لسطح المكتب . الرابع لتكبير وتصغير الصورة . الخامس لحذف الصورة . السادس لحفظ الصورة .

5 هذا المستطيل كما اوضحت سابقا يظهر عند الضغط على الزر (رقم (2 وهو يبين لك كم مضى على بداية التسجيل وكم تبقى من المساحة على الهارد ديسك بالثواني والدقائق والساعات.

وفي الأخير أترككم في رعاية الله - والسلام عليكم ورحمة الله -



М 1:15 млн МЕТЕОР 2/20 виток 27643 19.03.96г ⊕ © 0 0 0 0